

BlindShell 2 Baroque – Benutzerhandbuch

Blindshell ist ein Handy mit Touchscreen für blinde und sehbehinderte Benutzer. Es wird durch einfache Handgesten bedient. Die Rückmeldung erfolgt durch die eingebaute Sprachausgabe und die zusätzlichen Benutzerrückmeldungen erfolgen durch Vibrationen und verschiedene Signaltöne. Blindshell wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Blinden- und Sehbehindertenverband (SONS) entwickelt. Wenn Sie Anregungen oder Anmerkungen zu unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse an uns: info@blindshell.com. Ihre Rückmeldung ist für uns eine sehr wichtige Unterstützung zur Verbesserung unseres Produktes. Wir bedanken uns rechthertzlich für Ihre Aufmerksamkeit!

Vor dem Einschalten

Aufbau des Handys

Herzlichen Glückwunsch! Sie halten Ihr erstes Blindshell-Telefon in Händen. Vor der Inbetriebnahme möchten wir Sie kurz mit dem Gerät vertraut machen.

Nehmen Sie das Blindshell senkrecht in die Hand. Achten Sie darauf, dass die Rückseite des Gerätes mit der tastbaren Kamera von Ihnen weg zeigt und sich die Kamera am oberen Ende der Rückseite befindet. Blindshell verfügt über zwei Tasten, die wie folgt angeordnet sind:

- Die längliche Taste an der linken Kante ist eine Wippe und regelt die Lautstärke. Ein Druck auf das obere Ende erhöht die Lautstärke, ein Druck auf das untere Ende verringert sie entsprechend.
- Die kleine Taste an der rechten Kante beinhaltet drei Funktionen. Sie schaltet Blindshell ein, sperrt den Bildschirm und dient zusätzlich als die Home-Taste. Diese bringt sie von jedem Punkt aus ins Hauptmenü von Blindshell zurück.

An der oberen Kante des Handys finden Sie zunächst den Anschluss für das Lade- und Datenkabel sowie rechts die runde Buchse für das Headset.

Einlegen von SIM-Karte und Akku

Standardmäßig gehört zum Lieferumfang von Blindshell das Handy, das Ladekabel, der Connector für den Anschluss an die Steckdose sowie ein Headset. Vor der ersten Inbetriebnahme ist es erforderlich, den Akku sowie die SIM-Karte des Typs standard oder Micro in das gerät einzusetzen. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

- 1.Nehmen Sie das Handy so in die Hand, dass die Rückseite Ihnen zugewandt und die tastbare Kamera sich am oberen Ende des gerätes befindet.
- 2.Haken Sie mit dem Fingernagel in den Anschluss für das Ladekabel und ziehen die

Rückseite vom Gerät weg. Wenn sich die Abdeckung mit einem Knacken vom Handy löst, fahren Sie mit dem Finger am nun entstandenen Spalt entlang und lösen Sie die Abdeckung vollständig vom Gerät.

3. Legen Sie nun das Gerät so vor sich, dass das Display nach unten zeigt und die Anschlussbuchsen sich an der Oberkante des Gerätes befinden. 4. Im oberen Drittel befinden sich drei Kartensteckplätze. Der linke Steckplatz ist für eine Standard-SIM-Karte, der mittlere für eine Micro-SIM-Karte und in den rechten können Sie bei Bedarf eine Mikro-SD-Karte einlegen, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern. Ziehen Sie den Plastik-Dummy aus dem linken Steckplatz und orientieren Sie sich beim Einlegen der SIM-Karte Ihrer Wahl an diesem. Die abgeschnittene Ecke der SIM- und Speicherkarte muss nach links oben zeigen. **Hinweis: Blindshell Baroque ist multi-SIM-fähig. Für den Fall, dass Sie zwei SIM-Karten in das Gerät einsetzen, finden Sie alle SIM-Karten bezogenen Einstellungen in der Netzwerksektion der Einstellungen.**

4. Nehmen Sie den Akku nun längs in die Hand und suchen mit dem Finger die kurzen Kanten nach einer rauen Stelle ab. Drehen Sie den Akku so, dass die Riffelung sich rechts an der oberen Kante befindet. Legen Sie den Akku nun in das Handy ein, bis dieser an den Kartenanschlüssen anliegt. Drücken Sie nun auf das untere Ende des Akkus, bis er vollständig im Gerät liegt.

5. Beim Entnehmen des Akkus müssen Sie entsprechend die Unterkante des Akkus mit dem Fingernagel anheben.

6. Legen Sie den Deckel nun so auf das Handy, dass die Kamera durch das Loch zeigt und drücken Sie den Deckel an allen Kanten leicht nach unten, bis er komplett eingerastet ist.

Inbetriebnahme

Bevor Sie sich in der Praxis mit Blindshell auseinandersetzen, sollten Sie sich mit den wenigen Gesten vertraut machen, die zur Bedienung von Blindshell erforderlich sind.

Bedienungsgesten für Blindshell

Blindshell lässt sich mit nur vier Gesten vollständig bedienen, der Lernaufwand für Sie ist also minimal. Zur Bedienung von Blindshell sollten Sie mit den folgenden Gesten vertraut sein:

- Die Ein-Finger-Tippgeste ist eine kurze Berührung des Bildschirms mit einem Finger und hilft Ihnen, sich durch Menüs oder Listen zu navigieren. Blindshell erkennt dabei, ob Sie auf die linke oder rechte Bildschirmhälfte tippen, so dass Sie sich vorwärts und rückwärts durch Listen bewegen können.

- Die Ein-Finger-Haltegeste dient der Bestätigung und Auswahl von Elementen. Lassen Sie einen Finger für ca. eine halbe Sekunde auf einem Element liegen, um es auszuwählen. Je nach Kontext erfüllt die Haltegeste folgende Funktionen:

1. Auswahl eines Menü- oder Listenelementes,
2. Annahme eines ankommenden Anrufs
3. Beantwortung einer Frage mit "ja" oder "OK"
4. Ausschalten des Weckers

- Die Zwei-Finger-Tippgeste verwenden Sie, indem Sie das Display kurz mit zwei Fingern berühren. Diese benötigen Sie, um das fokussierte Element vorlesen zu lassen. In einem Menü wird Ihnen der markierte Eintrag vorgelesen, in einem Textfeld

der komplette Text. Die Zwei-Finger-Tippgeste hat folgende Funktionen:

1. Ansage des fokussierten Menü- oder Listenelementes
 2. Ansage des kompletten Inhalts eines Textfeldes
 3. Ansage des vorgeschichteten Kontaktnamen oder der angezeigten Nummer während eines ankommenden Anrufs
 4. Pausieren und fortsetzen der Wiedergabe im Mediaplayer, Radio, und Lese-App
- Die Zwei-Finger-Haltegeste könnte man kurz als Abbruchgeste bezeichnen. Legen Sie zwei Finger leicht abgespreizt für ca. eine halbe Sekunde auf das Display, um folgende Funktionen zu nutzen:
1. eine Menüebene zurückspringen,
 2. Verneinung einer Frage
 3. Ablehnung eines ankommenden Anrufs
 4. Abbruch eines Vorgangs (Kontakterstellung, Erstellung von Kalendereinträgen, etc.)
 5. Aktivierung der Schlummerfunktion des Weckers

Weitere Befehle

Auslesen der Statusinformationen

Mit einer Ein-Finger-Wischbewegung vom unteren zum oberen Bildschirmrand werden Ihnen Statusinformationen wie Datum, Uhrzeit und Akkufüllstand vorgelesen.

Schnellhilfe

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bedienungsgesten erhalten Sie, indem Sie mit einem Finger von oben nach unten streichen.

Beenden eines laufenden Telefonats

Ein kurzer Druck auf die Einschalt-Taste beendet ein laufendes Telefonat.

Neustart des Handys

Sollte es einmal erforderlich sein, können Sie mit einen ca. zehn sekunden langen Druck auf die Einschalttaste das Gerät neu starten.

Hauptmenü

Ein ca. eine Sekunde langer Druck auf die Home-Taste wird Sie im entsperrten Zustand des Handys immer ins Hauptmenü bringen. Im gesperrten Zustand wird das Handy entsperrt.

Blindshell einschalten

Zum Einschalten des Handys halten Sie die Taste an der rechten Kante für ca. eine halbe Sekunde gedrückt und lassen Sie anschließend los. Sie erhalten ein Feedback per vibration. Das Gerät fährt nun hoch und nach wenigen Sekunden ertönt ein kurzes akkustische Blindshell-Logo. Das Handy ist betriebsbereit, sobald Sie die Ansage "Anrufen

1 von 10" hören. Sobald sich der Dialog zur Pin-Eingabe öffnet, haben Sie die alphanumerische Tastatur vor sich, wie sie Ihnen von alten Tastenhandys bekannt sein dürfte. Unterhalb der Zahlenreihe befindet sich eine weitere Reihe mit drei Zusatztasten. Diese Zusatztasten variieren je nach Situation in ihrer Belegung. Zwei Elemente sind jedoch meistens gleich:

- Die Löschen-Taste unten rechts,
- "unter den Feldern navigieren" in der Mitte.
- Je nachdem, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden, handelt es sich bei der linken Taste um "speichern", "senden" oder "anrufen".

Zur Eingabe der Pin suchen Sie mit einem Finger die jeweilige Ziffer, halten den Finger auf der Ziffer und bestätigen mit einer Tippgeste eines zweiten Fingers irgendwo auf dem Display die ausgewählte Ziffer. Sobald Sie beide Finger von der Tastatur heben, wird die gewählte Ziffer geschrieben, Sie hören ein Klick-Geräusch und die geschriebene Nummer wird angesagt. Zusätzlich werden Ziffern in Dreierblöcken ausgegeben. Wenn Sie beispielsweise 1234 als Pin eingeben, wird Ihnen jede einzelne Ziffer, nach der 3 aber auch 1, 2, 3 vorgelesen. Mit den Funktionstasten in der unteren Reihe verfahren Sie genauso. **Hinweis: Möchten Sie einmal Ihre komplette Eingabe löschen, suchen Sie mit einem Finger die Löschen-Taste, haltenden Finger darauf und tippen mit dem zweiten Finger wiederholt auf eine beliebige Stelle des Displays, bis Sie "alles Löschen" hören. Sobald Sie beide Finger heben, erscheint ein Dialog, in dem Sie mit der Ein-Finger-Haltegeste bestätigen müssen, dass Sie wirklich alles löschen wollen.**

Nachdem Sie Ihre Pin eingegeben und mit der linken Zusatztaste bestätigt haben, ist Blindshell betriebsbereit.

Die virtuelle Tastatur

Die Handhabung der virtuellen tastatur unterscheidet sich nicht von der numerischen Tastatur, die Sie für die PIN-Eingabe bereits verwendet haben. Lediglich die Tastenbelegung ändert sich. So liegen auf der Taste 2 beispielsweise die Buchstaben a, b, c, die Ziffer 2 und das Ä. Möchten Sie beispielsweise das Wort "hallo" schreiben, verfahren Sie für jeden Buchstaben wie folgt:

- Suchen Sie mit einem Finger die 4, auf der die Buchstaben g, h, i und die Ziffer 4 liegen.
- Lassen Sie den Finger auf der 4 liegen und tippen mit einem zweiten Finger auf einer beliebigen Stelle des Displays zweimal. Beim ersten Tipp hören Sie "g", beim zweiten "h".
- Heben Sie nun beide Finger von der Tastatur, ein Klick-Geräusch quittiert, dass der Buchstabe geschrieben wurde.

Nachdem Sie mit jedem Buchstaben des Wortes so verfahren sind, wird beim Drücken eines Leer- oder Satzzeichens das Wort "hallo" gesprochen. Zum Löschen des letzten Buchstabens legen Sie einen Finger auf die Löschen-Taste unten rechts am Bildschirm und tippen Sie mit einem zweiten Finger auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms. Beim Abheben beider Finger wird das zuletzt geschriebene Zeichen gelöscht.

Mit der Raute-Taste können Sie zwischen der Nummern- und alphanumerischen Tastatur wechseln sowie die Groß- und Kleinschreibung steuern. Üblicherweise wird jeder Buchstabe nach einem Satzzeichen automatisch groß geschrieben.

Diktierfunktion

Blindshell bietet Ihnen auch die Möglichkeit, einen Text zu diktieren. Halten Sie den Lautstärkeregler in einem beliebigen Textfeld an einer beliebigen Stelle so lang gedrückt, bis Sie die Aufforderung erhalten, Ihr Diktat nach dem Piepton zu starten.

Blindshell-Funktionen

Anrufen

- Drücken Sie die Home-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen. - Navigieren Sie mit der Ein-Finger-Tippgeste zum Menüpunkt "anrufen".
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Ein-Finger-Haltegeste.
- Es öffnet sich ein Untermenü mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
 1. Kontakt anrufen (ermöglicht den Anruf eines vorgeschichteten Kontaktes)
 2. Nummer wählen (Hier können Sie eine Telefonnummer eingeben, die sich nicht in Ihren Kontakten befindet.)
 3. Letzte Anrufe (zeigt eine Übersicht über ein- und ausgehende Anrufe)

Kontakt anrufen

Sofern Sie Kontakte gespeichert haben, wird bei Aktivierung dieses Menüpunkts ihre Kontaktliste angezeigt. Mit der Ein-Finger-Haltegeste können Sie den jeweiligen Kontakt auswählen und für den Fall, dass Sie mehrere Telefonnummern wie Mobil und Festnetz für den Kontakt festgelegt haben wählen, welche Nummer Sie anrufen möchten. Das letzte Element in der Kontaktliste beinhaltet die Suchfunktion, die es Ihnen ermöglicht, nach Namen oder Teile von Kontaktnam zu suchen.

Nummer wählen

Nach Auswahl dieses Menüpunkts sehen Sie die herkömmliche Nummerntastatur mit den drei Zusatztasten "Anrufen", "im Text navigieren" und "Zeichen löschen" vor sich (s. Kapitel "Blindshell einschalten"). Geben Sie die Rufnummer ein und wählen anschließend "anrufen".

letzte Anrufe

Hier sehen Sie eine Liste der ein- und ausgehenden Anrufe und können mit der Ein-Finger-Haltegeste die angezeigte Nummer anrufen.

- Um die Tonwahl zu aktivieren, streichen Sie während eines laufenden Telefonats mit einem Finger von unten nach oben.
- Sofern Sie die Funktion nicht deaktiviert haben, aktiviert sich der Lautsprecher automatisch, sobald Sie das Handy von Ihrem Ohr entfernen.

Mitteilungen

Dieser Menüpunkt ermöglicht das Versenden und Lesen von Mitteilungen.

- Drücken Sie die Home-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie zum Punkt "Mitteilungen" und wählen Sie diesen aus.
- Es öffnet sich das Mitteilungsmenü mit den folgenden vier Auswahlmöglichkeiten:
- Kurzm Mitteilung verfassen (Erstellung einer Kurzm Mitteilung an einen vorgeschichterten Kontakt)
- Kurzm Mitteilung an Nummer verfassen
- Mitteilung schreiben an mehrere Empfänger (dieser Punkt beinhaltet sowohl vorgeschichterte Kontakte als auch die Möglichkeit, Nummern einzugeben.)
- Konversation (bringt Sie in die Liste der eingegangenen Mitteilungen)

Kontakte

Hier können Sie neue Kontakte hinzufügen, verwalten oder bearbeiten.

- Kontaktliste (zeigt die Liste gespeicherter Kontakte. **Hinweis: Haben Sie mehr als einen Kontakt gespeichert, enthält das letzte Element in der Liste eine Suchfunktion, mit deren Hilfe Sie gezielt nach Kontakten suchen können.**)
- Kontakt Hinzufügen ermöglicht die Speicherung eines neuen Kontakts

Kontaktliste

Mittels der Ein-Finger-Haltegeste können Sie einen beliebigen Kontakt in der Liste auswählen und haben folgende Möglichkeiten:

- Anrufen zeigt die Liste der gespeicherten Nummern für den entsprechenden Kontakt. Mit der Ein-Finger-Haltegeste wird die entsprechende Nummer gewählt.
- Nachricht senden zeigt ebenfalls die Liste der gespeicherten Nummern und ermöglicht das Senden einer Nachricht.
- Kontakt bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung sämtlicher Daten für den ausgewählten Kontakt.
- Als Visitenkarte versenden ermöglicht das Versenden eines Kontakts an dritte.
- Klingelton zuweisen: Hier können Sie einen individuellen Klingelton für Kontakte zur leichteren Identifikation einstellen.
- Als Favorit speichern erleichtert das Auffinden häufiger Kontakte, indem Sie die Favoriten über das Hauptmenü aufrufen.
- Kontakt löschen entfernt den ausgewählten Kontakt mit allen Daten aus dem Speicher.

Kontakt hinzufügen

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, finden Sie die verschiedenen Felder zur Festlegung eines Kontaktes.

- Wählen Sie eine beliebige Information mit der Ein-Finger-Haltegeste aus.
- Es öffnet sich ein Eingabefeld, in dem Sie die jeweilige Information eingeben

können.

- wählen Sie "speichern", um die eingegebene Information (beispielsweise Vorname) zu speichern.
- Sie befinden sich wieder in der Liste mit den zur Auswahl stehenden Feldern (Nachname, Mobilfunk-Nummer, etc.).
- Haben Sie alle Informationen eingegeben, gehen Sie mit der Zwei-Finger-Haltegeste eine Ebene zurück. Sie werden nun gefragt, ob Sie den Kontakt speichern oder verwerfen wollen und können die Option Ihrer Wahl mit der Ein-Finger-Haltegeste bestätigen.

Weitere Programme

In diesem Ordner finden Sie einige nützliche Anwendungen. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Werkzeuge
- E-Mail
- Mediaplayer
- Internetradio
- Bücher
- Android-Applikationen
- Hilfsmittel

Werkzeuge

Die Werkzeuge enthalten:

- Einen Kalender
- einen Wecker
- die Notizfunktion
- ein Diktiergerät
- Einen Taschenrechner

Der Taschenrechner

Mit Hilfe des Taschenrechners können Sie folgende Rechenoperationen durchführen:

- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division

Die Operationstasten befinden sich in einer senkrechten Reihe als viertes Zeichen rechts neben der 3, der 6, der neun und der Raute.

Wecker

Neben der Weckzeit können Sie für Ihren Wecker auch verschiedene Einstellungen vornehmen:

- Mit der Ein-Finger-Haltegeste wählen Sie den voreingestellten Wecker aus.
- Es öffnet sich ein Untermenü mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
- Wecker aktivieren/deaktivieren (ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten des Weckers)
- Weckzeit Einstellen öffnet den Einstellungsdialog, indem Sie zunächst die Stunde festlegen. Mit Hilfe des Schalters "unter den Feldern navigieren" wechseln Sie in das Eingabefeld für die Minuten. **Hinweis: Sowohl Stunden als auch Minuten müssen stets zweistellig eingegeben werden!**
- Wiederholen einstellen: Hier legen Sie fest, ob der Wecker an bestimmten Tagen oder jeden Tag klingeln soll. Hier können Sie mehrere Felder auswählen, so dass Sie sich beispielsweise nur Montags, Mittwochs und Freitags wecken lassen können.
- Nachricht einstellen: Falls Sie mit dem Wecker eine Erinnerung kombinieren wollen, können Sie hier eine individuelle Nachricht eingeben. Diese wird vorgelesen, wenn der Wecker klingelt.
- Weckton einstellen: Hier können Sie einen Klingelton Ihrer Wahl festlegen.
- Wenn der Wecker klingelt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 1. Aktivierung der Schlummerfunktion mit der Zwei-Finger-Haltegeste
 2. Abstellen des Weckers mit der Ein-Finger-Haltegeste (Bei eingestellter Wiederholung klingelt dieser selbstverständlich zum festgelegten Intervall, bei einer einmalig eingestellten Weckzeit bleibt diese deaktiviert.)
- Die Zwei-Finger-Tippgeste liest Ihnen die aktuelle Uhrzeit vor.

Kalender

Der Kalender versetzt Sie in die Lage, Termine eintragen und bearbeiten zu können.

- Tagesordnung zeigt Ihnen die Termine des heutigen Tages an.
- Monat öffnet eine Monatsübersicht, in der Sie einen beliebigen Monat auswählen und dessen Tage nach Terminen durchsuchen können. Bei der Auswahl eines Termins können Sie diesen hier bearbeiten oder entfernen.
- Termin hinzufügen öffnet einen Dialog zur Eintragung eines Termins.

Zum Eintragen eines Termins verfahren Sie bitte wie folgt:

- Wählen Sie die Option "Termin eintragen".
- Aktivieren Sie die Option "titel", tragen Sie den Namen des Termins ein und übernehmen Sie Ihre Eingabe mit "speichern".
- Verfahren Sie ebenso mit dem Ort.
- Die Option "Datum" enthält ein Untermenü, in dem Sie das Anfangs- und Enddatum festlegen können. Es öffnet sich eine Liste, in der Sie die betreffenden Tage auswählen können.
- Die Zeit-Option öffnet einen Dialog, in dem Sie zunächst die Start- und Endzeit festlegen können. Um zwischen Anfangs- und Endzeit zu wechseln, nutzen Sie bitte den Schalter "unter den Feldern navigieren" in der untersten Reihe.
- mit "wiederholen" legen Sie das Intervall fest, in dem eine Veranstaltung ggf. wiederholt wird.
- Um das Ereignis zu speichern, gehen Sie mit der Zwei-Finger-Haltegeste eine Ebene zurück und bestätigen die Speicherung des eingegebenen Termins.

Notizen

Mit der Notizfunktion können Sie Notizen auf Ihrem Telefon speichern, diese bearbeiten

und entfernen.

- Der Menüpunkt "Notizenverzeichnis" öffnet eine Liste bereits bestehender Notizen. Mit der Auswahl einer Notiz öffnet sich ein Untermenü, das folgende Optionen bietet:
 1. Bearbeiten
 2. Via Kurzmitteilung senden (versendet die betreffende Notiz als SMS)
 3. Löschen
 4. alles löschen (löscht den Inhalt des kompletten Notizenverzeichnisses)
- "Notizen hinzufügen" öffnet ein Textfeld, in das Sie Ihre Notizen eintragen und mit dem "speichern"-Knopf sichern können.

Diktiergerät

Alternativ zur Notizfunktion können Sie hier Sprachnotizen hinterlegen:

- Öffnen Sie die Diktiergerät-Anwendung.
- Navigieren Sie zum Menüpunkt "Aufnahme starten".
- Wählen Sie den Menüpunkt mit der Ein-Finger-Haltegeste aus und sprechen Ihre Aufzeichnung.
- Mit der Ein-Finger-Haltegeste stoppen Sie die laufende Aufnahme und speichern diese in den Aufzeichnungen.
- Mit der Zwei-Finger-Haltegeste verwerfen Sie die laufende Aufnahme.
- Die Zwei-Finger-Tippgeste sagt Ihnen die Gesamtdauer der Aufnahme sowie die verstrichene Zeit an.
- Öffnen Sie nun den Ordner "Aufzeichnungen" und starten Sie die Wiedergabe einer beliebigen Aufzeichnung mit der Ein-Finger-Haltegeste.
- Mit der Zwei-Finger-Tippgeste können Sie die Wiedergabe pausieren und fortsetzen.
- Mit der Ein-Finger-Tippgeste auf der linken und rechten Bildschirmhälfte können Sie in der Aufzeichnung spulen.
- Die Ein-Finger-Haltegeste pausiert Ihre Aufnahme und öffnet ein Untermenü mit folgender Funktionsauswahl:
 1. Umbenennen der Notiz
 2. Löschen der aktuellen Notiz
 3. Alles löschen (entfernt alle Aufzeichnungen im Sprachmemo-Ordner)

E-Mail

Der nächste Menüpunkt im Ordner "weitere Programme" ist E-Mail. Hier haben Sie die Möglichkeit, E-Mail-Accounts einzurichten und abzufragen. Für den Fall, dass Sie Ihre Mails bisher mit E-Mail-Clients abgerufen haben, die nicht von Ihrem Anbieter zur Verfügung gestellt werden, müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen. Einige E-Mail-Anbieter (beispielsweise Google) erfordern jedoch die Autorisierung des Mail-Abrufs durch anbieterfremde E-Mail-Anwendungen. Für Googlemail, nutzen Sie bitte den folgenden Link, um den Zugriff durch Drittanbieteranwendungen zu autorisieren:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps> Für den Fall, dass Sie die Zwei-Wege-Autorisierung verwenden, müssen Sie noch ein Passwort für den Mail-Abruf durch Blindshell festlegen: (<https://security.google.com/settings/security/apppasswords>)

- Öffnen Sie die E-Mail-Applikation.
- Wählen Sie "neuer E-Mail-Account".
- Geben Sie die Informationen für E-Mail-Adresse, SMTP-Server und IMAP-Server ein

und speichern Sie jede Eingabe mit der Speichern-Taste unten links. **Für den Fall, dass Sie einen der folgenden Anbieter nutzen, werden die Server-Informationen automatisch eingetragen:

- Googlemail bzw. Gmail
- Yahoo
- Seznam
- gmx
- outlook

In allen weiteren Fällen tragen Sie die Informationen bitte manuell ein.

- Legen Sie das Intervall fest, in dem nach neuen E-Mails geprüft werden soll.
- Wenn Sie nun mit der Zwei-Finger-Haltegeste zurückgehen, können Sie in gewohnter Weise auf Ihre E-Mail-Ordnung zugreifen.
- Wenn Sie eine E-Mail öffnen, wird Ihnen diese automatisch vorgelesen. Die Ein-Finger-Haltegeste in einer geöffneten E-Mail öffnet folgendes Auswahl-Menü:
 - Antworten
 - Allen antworten (zur Beantwortung an alle Empfänger)
 - *E-Mail löschen*
- *Möchten Sie eine neue E-Mail verfassen,*
 - Wählen Sie im Hauptmenü der E-Mail-Applikation den Punkt "neue E-Mail" aus.
 - *Wählen Sie "Empfänger", geben die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und speichern Sie Ihre Eingabe.*
 - Verfahren Sie in derselben Weise für Betreff und Text.
 - *"Aktion" wird Ihre E-Mail versenden.*
 - "in entwürfen speichern" bietet Ihnen die Möglichkeit, die E-Mail zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. In diesem Fall finden Sie die betreffende Mail im Entwürfe-Ordner.

Mp3-Player

Den Mp3-Player können Sie nutzen, wenn Sie Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte mit Musik bespielt haben.

- Schließen Sie Ihr Telefon mit unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Kabels an einen PC an.
- Ihr Telefon wird nun als externer Datenspeicher erkannt.
- Für den Fall, dass Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, wird diese als separates Speichermedium erkannt.- Öffnen Sie den Mp3-Player.
- "Wiedergabe Fortsetzen" startet die Wiedergabe und pausiert diese bei nochmaliger Betätigung.
- Songliste zeigt Ihnen die gespeicherten MP3-Titel
- Gespeicherte Positionen öffnet eine Liste der gemerkten Positionen bei unterbrochener Wiedergabe
- Favoriten ermöglicht ein schnelles Auffinden Ihrer Lieblingslieder, die Sie vorher als Favorit festgelegt haben. Dies können Sie beispielsweise in der Songliste tun.
- Während der Wiedergabe von Titeln können Sie mit dem Ein-Finger-Tipp auf die linke oder rechte Bildschirmhälfte vor- und zurückspulen, der Zwei-Finger-Tipp pausiert und setzt die Wiedergabe fort.
- Im Pausenmodus bewegen Sie sich mit der Ein-Finger-Tippgeste durch die Liste der gespeicherten Dateien.
- Die Ein-Finger-Haltegeste öffnet im Pausenmodus ein Untermenü mit weiteren

Optionen, darunter "als Favorit festlegen".

Radio

Mit der Radiofunktion steht Ihnen ein Internetradio zur Verfügung, mit dem Sie den Radiosender Ihrer Wahl anhören und als Favorit festlegen können. Finden Sie Radiosender anhand der Senderauflistung, stöbern Sie in unterschiedlichen Kategorien und speichern Sie Ihre Lieblingssender in der Favoritenliste.

- Öffnen Sie die Radio-Anwendung.
- "Wiedergabe Fortsetzen" startet die Wiedergabe des zuletzt gespielten Radiosenders und pausiert ihn bei erneuter Betätigung.
- "alle Sender" zeigt Ihnen die Liste aller verfügbaren Radiosender.
- "Kategorie" ermöglicht die Filterung nach Kategorien.
- "Favoriten" beinhaltet eine Liste Ihrer als Favorit festgelegten Radiosender. Diese können Sie in der Sender- oder Kategorienliste festlegen.
- Haben Sie eine Station mit der Ein-Finger-Haltegeste ausgewählt, können Sie sich mit der Ein-Finger-Tippgeste weiter durch die Senderliste bewegen. Jedes angetippte Element wird dabei gleich abgespielt.
- Mit der Zwei-Finger-Tippgeste pausieren Sie die Wiedergabe und setzen diese mit erneuter Berührung fort.
- Die Ein-Finger-Haltegeste auf einem laufenden Radiosender ermöglicht den Eintrag des Senders in die Favoritenliste.
- Sowohl in der Sender- als auch in der Kategorien-Liste steht Ihnen im letzten Menüpunkt eine Suchfunktion zur Verfügung.

Bücher

Im Bücherordner finden Sie vier Leseanwendungen, von denen einige eine Registrierung beim jeweiligen Anbieter erfordern.

- In der Lese-App können Sie sich als TXT gespeicherte Dateien vorlesen lassen.
- Bookshare erfordert eine Registrierung beim Dienst und erlaubt den Abruf Ihrer Bookshare-Bücher.
- KDD erfordert ebenfalls eine Anmeldung beim Anbieter.

Die Lese-App

- Öffnen Sie die Lese-App.
- "letztes Buch" zeigt Ihnen die Liste der zuletzt gelesenen Bücher an.
- "Bücherverzeichnis" bringt Sie zur Liste aller gespeicherten Bücher.
- Die Ein-Finger-Haltegeste wählt ein ausgewähltes Buch und startet die Vorlese-Funktion.
- Wenn Sie das Buch erstmalig auswählen, wird das Vorlesen am Anfang des Buches gestartet, ansonsten merkt Blindshell sich die Position, an der Sie das Vorlesen pausiert haben und setzt an der pausierten Stelle fort.
- Während des Vorlesens können Sie mit der Ein-Finger-Tippgeste auf der linken und rechten Bildschirmhälfte die Vorlesegeschwindigkeit regulieren.
- Mit der Zwei-Finger-Haltegeste pausieren Sie die Wiedergabe.
- Im Pausenmodus öffnet die Ein-Finger-Haltegeste ein Menü mit den

Zusatzfunktionen eines Buches.

Bookshare

Die Bookshare-Anwendung ermöglicht das Durchsuchen des Bücherbestands von Bookshare sowie die Speicherung von Büchern.

- Öffnen Sie die Anwendung.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bewegen Sie sich mit dem Schalter "unter den Feldern navigieren" in das Eingabefeld für das Passwort.
- Geben Sie das Passwort ein und betätigen Sie "speichern".
- Bei erfolgreicher Anwendung können Sie nun den Bookshare-Bestand nach Autoren, Titel sowie verschiedenen Kategorien durchsuchen. **Hinweis: Wenn Sie ein Buch auswählen, wird das Buch in der Bibliothek der Lese-App hinterlegt.**

Librivox

Bei Librivox handelt es sich um einen englischsprachigen Dienst, der den Download von Hörbüchern ohne Copyright ermöglicht. Zwar ist die App ins Deutsche übersetzt, die Bücher sind jedoch größtenteils in englischer Sprache.

- Öffnen Sie die Anwendung.
- Der Punkt "Audiobücher-Suche" ermöglicht das Auffinden von Büchern nach Autoren oder Titel. Treffen Sie die Auswahl, geben Sie Ihren Suchbegriff ein und betätigen Sie den "Suchen-Schalter".
 1. Wählen Sie den gewünschten Titel mit der Ein-Finger-Haltegeste aus und entscheiden, ob Sie einzelne Kapitel oder das gesamte Werk herunterladen möchten.
 2. Gedulden Sie sich während des Downloads, bis Sie die Erfolgsmeldung hören. Um das heruntergeladene Werk anzuhören, gehen Sie mit der Zwei-Finger-Haltegeste so lange zurück, bis Sie sich im Hauptmenü der Librivox-Anwendung befinden und nun den Menüpunkt "Bibliothek durchsuchen" finden.
- Bibliothek durchsuchen ermöglicht das Auffinden und Anhören heruntergeladener Bücher.
 1. Wählen Sie "heruntergeladene Kapitel anzeigen", um ein beliebiges Kapitel auszuwählen und anzuhören.
 2. Wählen Sie "erhältliche Kapitel anzeigen", um alle erhältliche Kapitel des Buches anzuzeigen und diese herunterzuladen.
 3. "Dieses Buch löschen" entfernt das ausgewählte Buch aus Ihrer Bibliothek.
- Während Sie ein Kapitel abspielen, können Sie mit der Ein-Finger-Tippgeste vor- und zurückspuhlen und mit der Ein-Finger-Haltegeste pausieren Sie die Wiedergabe. Die erneute Betätigung der Ein-Finger-Haltegeste setzt die Wiedergabe an der pausierten Stelle fort.

Android-Applikationen

Im Ordner Android-Applikationen finden Sie folgende Anwendungen:

- Chrome
- Facebook

- TapTapSee
- What's App

Wir haben diese Anwendungen mit Blindshell getestet und erachten Sie als nutzbar. Da es sich bei allen genannten Anwendungen jedoch um Produkte von Drittanbietern handelt, übernehmen wir keine Gewähr für die Funktionalität und Bedienbarkeit. Alle genannten Anwendungen sind mit den Ihnen bekannten Blindshell-Gesten zu bedienen.

Hilfsmittel

In diesem Ordner finden Sie einige nützliche Hilfsmittel, die Ihnen den Alltag erleichtern sollen. Folgende Hilfsmittel stehen zur Verfügung:

- Farberkennung
- Banknotenerkennung
- Lupe

Farberkennung

- Öffnen Sie die Farberkennungs-Applikation und warten Sie, bis sie die Meldung "vorbereitet" hören.
- Halten Sie die Kamera einige cm vom zu scannenden Objekt entfernt und lösen Sie mit der Ein-Finger-Haltegeste die Farberkennung aus. **Hinweis: Da die Farberkennung über die Kamera erfolgt, ist die Genauigkeit der Erkennung von mehreren Umgebungsfaktoren wie Licht, Entfernung und dem Winkel, in dem Sie das Objekt ablichten, abhängig.**
- Die erkannte Farbe wird Ihnen automatisch angesagt.
- Mit der Zwei-Finger-Tippgeste können Sie die Ansage der erkannten Farbe wiederholen.

Banknotenerkennung

- Öffnen Sie die Anwendung "Banknotenerkennung".
- Um die Währung zu ändern, nutzen Sie die Ein-Finger-Haltegeste, um die Währungseinstellungen zu öffnen.
- Halten Sie den Geldschein der Anweisung entsprechend 10 - 15 cm von der Kamera entfernt. Sobald der Geldschein erfolgreich erkannt wurde, wird Ihnen der Wert automatisch angesagt.

Lupe

- Öffnen Sie die Lupenanwendung.
- Mit dem Ein-Finger-Tipp auf die linke und rechte Bildschirmhälfte stellen Sie die Vergrößerung ein.
- Mit der Ein-Finger-Haltegeste öffnen Sie ein Zusatzmenü mit folgenden Unterfunktionen:
 1. Bild anhalten
 2. Blitzlicht ein- bzw. ausschalten
 3. Farbeninversion

Einstellungen

In den Einstellungen können Sie systemrelevante Einstellungen vornehmen. So können Sie beispielsweise Ihre Klingel- und Benachrichtigungstöne konfigurieren, die Bildschirmhelligkeit einstellen oder Ihr Blindshell-Handy mit einem WLAN verbinden. Das Einstellungsmenü ist in folgende Punkte untergliedert:

- Steuerung
- Klänge
- Bildschirm
- Netzwerke
- Uhrzeit- und Datumeinstellungen
- Telefon ausschalten

Steuerung

Hier können Sie

- Die Berührungsempfindlichkeit in drei Stufen (normal, länger, am längsten) regulieren
- folgende Tastatureinstellungen vornehmen:
 1. Zeichenecho (steuert die Ansage der von Ihnen geschriebenen Zeichen) und bietet die Auswahlmöglichkeiten nach Wörtern wiederholen, letzten Satz wiederholen, kompletten Text wiederholen, keine Wiederholung
 2. Die Wiedergabe beim Löschen regulieren (das folgende Zeichen wiederholen spricht das Zeichen nach dem gelöschten Zeichen, das gelöschte Zeichen hingegen spricht das Zeichen, dass Sie soeben entfernt haben.)
 3. Berührung mit zweitem Finger ausschalten (Wenn Sie diese Funktion nutzen, wird der Buchstabe geschrieben, sobald Sie einen Finger vom Bildschirm nehmen. Der zweite Finger ist dann nur noch notwendig, um ein Zeichen weiter zu schalten. Beim Schreiben des Buchstaben R beispielsweise suchen Sie den Buchstaben P, indem Sie mit einem Finger über den Bildschirm wischen. Haben Sie das P gefunden, tippen Sie nun noch zweimal mit einem zweiten Finger, um das R zu finden. Wollen Sie nur ein P schreiben, wischen Sie mit einem Finger über das Display, bis Ihnen das P angesagt wird und heben den Finger dann ab. Bei aktivierter Option "Berührung mit dem zweiten Finger ausschalten" müssen Sie also beachten, den betreffenden Buchstaben wischend zu suchen und den Finger erst dann vom Display abzuheben, wenn Sie den gesuchten Buchstaben gefunden haben.
- die Rückkopplung regulieren
 1. standardmäßig werden Ihre Eingaben immer mit Vibration und Ton quittiert.
 2. Hier können Sie alternativ auch "nur Töne" oder "nur Vibration" auswählen.

Klänge

Hier können Sie die folgenden Einstellungen rund um Lautsprecher, Sprachausgabe und Klingeltöne vornehmen:

- Profile auswählen (Zur Wahl stehen allgemein, lautlos und Vibration.)
- Lautstärke für Klingel- und Signaltöne sowie den Wecker auf einer Skala von 1 - 7

regulieren

- die Signalisierung verpasster Ereignisse konfigurieren
- Sprachausgabeneinstellungen hinsichtlich der Lesegeschwindigkeit (einstellbar in fünf Stufen) vornehmen sowie die Uhrzeit- und Datuminformationen ausschalten.
- In "Melodie" können Sie die Signaltöne für Ihren Klingelton und den Wecker auswählen.
- deaktivierung der automatischen Freisprecheinrichtung (bei gesetzter Option müssen Sie während getätigter Telefonate künftig manuell auf Lautsprecher umschalten, während der Lautsprecher sonst aktiviert ist, sobald Sie das Handy vom Ohr entfernen.)

Klingel- und Signaltöne personalisieren

- Wenn Sie Blindshell an einen PC anschließen, taucht das Gerät als externer Datenträger auf.
- Jede beliebige Mp3-Datei kann als Klingelton, Benachrichtigungston oder Weckton verwendet werden.
- Damit die Mp3-Dateien von Blindshell auch als Klingel-, Weck- oder Benachrichtigungston erkannt werden, müssen die Dateien in die vorgesehenen Ordner kopiert werden:
 1. Klingeltöne in Phone storage>Ringtones
 2. Benachrichtigungstöne in Phone storage>Notifications
 3. Wecktöne in Phone storage>Alarms

Bildschirm

Hier können Sie Einstellungen um die Bildschirmhelligkeit und Bildschirmsperre vornehmen.

- Einstellen der Helligkeit (von 1 - 6 regulierbar)
- Schwarzer Text auf weißem Hintergrund
- riesige Textgröße
- Zeitlimit des Bildschirms (legt die Zeit der Inaktivität bis zur bildschirmsperre fest)
- Bildschirmsperre durch Geste aktivieren/deaktivieren: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie zur Entsperrung des Handys den großbuchstaben V auf das Display zeichnen.
- Bildschirmsperre (bei Aktivierung müssen Sie ein Passwort festlegen, das Sie immer eingeben müssen, bevor Sie auf Ihr Handy zugreifen können.)

Netzwerke

In diesem Abschnitt können Sie WLAN-Einstellungen vornehmen, Mobile Daten ein- und ausschalten sowie SIM-Karteneinstellungen vornehmen, sofern Sie zwei Karten gleichzeitig verwenden.

WLAN-Einstellungen

Hier können Sie das WLAN ein- und ausschalten, Ihr Handy mit einem WLAN verbinden oder die Liste der bekannten WLANS bearbeiten.

- WLAN-Stand (ein- und ausschalten des WLANS)
- verfügbare Netzwerke (listet WLANs in reichweite auf. Die Ein-Finger-Haltegeste öffnet ein Auswahlmenü, in dem Sie sich entweder verbinden oder Netzwerkinformationen abrufen können. ggf. müssen Sie beim Verbinden ein Passwort eingeben.
- bekannte Netzwerke zeigt Ihnen die Liste der bekannten Netzwerke. Mit der Ein-Finger-Haltegeste können Sie gewünschte Netzwerke entfernen oder Netzwerkinformationen anzeigen lassen.

Aktualisierung Blindshell

Dieser Menüpunkt ermöglicht die Prüfung auf Updates und die Installation gewählter Updates. Da die Aktualisierung sprachgeführt vorgenommen wird, kann Sie von blinden Anwendern problemlos durchgeführt werden.

- Aktualisierung kontrollieren (prüft nach Updates)
- Aktualisierung installieren führt Sie durch die Installation des geladenen Updates.

Uhrzeit- und Datumseinstellungen

- wählen Sie das entsprechende Element (Stunde, Minute, Tag, Monat oder Jahr) mit der Ein-Finger-Haltegeste aus und geben Sie die gewählte Information ein. Beachten Sie bitte, dass bis auf das Jahr, das vierstellig eingegeben werden muss, alle weiteren Informationen zweistellig einzugeben sind.
- Jede Eingabe muss gespeichert werden, bevor Sie das nächste Element einstellen können.
- Beim Verlassen der Einstellungsdialoge für Datum und Uhrzeit haben Sie die Möglichkeit, die gemachten Informationen zu speichern oder zu verwerfen.

Telefon ausschalten

Wenn Sie das Telefon ausschalten wollen, wählen Sie diese Option aus und bestätigen Sie die Frage, ob Sie wirklich ausschalten wollen.

Statusinformationen

Die Statusinformationen gibt Ihnen u. a. Auskunft über Akkustand, Datum und Uhrzeit, Empfangsstärke.

- Öffnen Sie den Punkt entweder, indem Sie im Hauptmenü "Statusinformationen" auswählen oder indem Sie von überall mit einem Finger vom unteren Ende Ihres Handys bis zum oberen streichen.
- Mit der Ein-Finger-Tippgeste können Sie sich in dem Informationsdialog bewegen.
- Mit der Abbruch- oder Zwei-Finger-Haltegeste verlassen Sie die Statusinformationen und gelangen zurück zu Ihrer vorherigen Position.

Bedienungsanleitung

Ihr Blindshell-Handy ist mit einer Bedienungsanleitung ausgestattet, die Sie über das

Hauptmenü erreichen können. Hier können Sie die wichtigsten Informationen und Funktionen Ihres Handys nachschlagen.

Favoriten

In der Favoritenliste finden Sie als favoriten gespeicherte Kontakte. Mit der Ein-Finger-Haltegeste können Sie den gewünschten Kontakt bestätigen und dann eine der angebotenen Optionen ausführen.

Ereignisprotokoll

Der letzte Punkt im Hauptmenü ist das Ereignisprotokoll. Hier werden Sie über eingegangene Nachrichten und Anrufe informiert und können mit der Ein-Finger-Haltegeste eine Aktion, beispielsweise Rückruf, auswählen.

Technische Spezifikationen

- Android 5.1 mit Blindshell-Anpassungen
- Kamera: 8MPX rückseitig, 0,3MPX vorderseitig
- Akku: 2200 mAh
- Konnektivität: WLAN, Bluetooth 4, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
- Dual SIM (Dual Stand-by)